

## วิธีโปรแกรมเครื่องทาบัตร์ Pegasus รุ่น PP-5878

1. การทำบัตรมาสเตอร์ ดูที่ด้านหลังเครื่องจะมี Dip switch อยู่ด้านล่าง ให้ผลัก Dip switch 1 กับ Dip switch 2 ไปที่ ON แล้วนำบัตรไบโหนกก็ได้ไปทาบที่ตัวเครื่อง LED จะติดเป็นสีเขียว สีแดงสลับกัน จากนั้นให้ผลัก Dip switch กลับ ก็เสร็จขั้นตอนการทำบัตรมาสเตอร์

2. ขั้นตอนการโปรแกรมต่างๆ แบบการใช้งานทั่วไป

1. ทุกครั้งที่จะทำโปรแกรม จะต้องทาบบัตรมาสเตอร์ทุกครั้ง
2. จบจากการทำโปรแกรมทุกครั้งให้กด #
3. โปรแกรม เคลียร์ให้เป็นค่าโรงงาน 0800

4. โปรแกรม หน่วงเวลาการเข้า-ออกของประตู ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 21tt #  
tt คือ เวลาที่จะหน่วงเป็นวินาที ตั้งแต่ 01-98

5. โปรแกรม เลือกการใช้งานของเครื่องทาบัตร์

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 3200 # (ใช้บัตรทาบอย่างเดียว)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 3300 # (ใช้บัตรทาบแล้วตามด้วยรหัสผ่าน)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 3400 # (ใช้บัตรทาบหรือกรหัสอย่างเดียว)

6. โปรแกรม การตั้งรหัสผ่าน (เฉพาะ โปรแกรม 3300 เท่านั้น)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 480d # d คือ จำนวนหลักของรหัสผ่าน  
ได้ตั้งแต่ 1-8 หลัก

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 460n dddddddd #

n คือ การแยกกลุ่มของรหัสผ่าน ได้ 1-5 กลุ่ม

d คือ รหัสผ่านที่จะใส่เพื่อเปิดประตู 1-8 หลัก (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม 480d)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 470n # โปรแกรมลบรหัสผ่านตามกลุ่ม 1-5

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 4700 # โปรแกรมลบรหัสผ่านทั้งหมด

7. โปรแกรม การเพิ่มบัตร

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 6666 cccc #

c คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตร (ทำทีละใบ)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 6600 bbbb eeee #

b คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบแรก

e คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบสุดท้าย (ทำเป็นชุด เรียงลำดับ)

\* (บัตรเลขจะต้องเรียงลำดับกัน)

8. โปรแกรม การลบบัตร

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 7777 cccc #

**c** คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตร (ทำทีละใบ)

ทาบบัตรมาสเตอร์หนึ่งครั้ง แล้วกด 7700 **bbbb eeee** #

**b** คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบแรก

**e** คือ รหัส 4 หลักหลังของบัตรใบสุดท้าย (ทำเป็นชุด เรียงลำดับ)

\* (บัตรเลขจะต้องเรียงลำดับกัน)

9. ถ้าจะใช้บัตรมาสเตอร์ให้เปิดประตูได้ ให้ทาบบัตรมาสเตอร์ แล้วกด 3601